


GRANDSTREAM GXP1628

Configuración Teclas Multi-Proposito para marcación directa

Para iniciar se debe consultar la IP del teléfono a través de la pantalla que ofrece el dispositivo, para ello se oprime en 2 ocasiones el primer botón que se observa bajo la pantalla:



La IP debe ser ingresada en la barra de direcciones del navegador y buscarla como si fuera cualquier página web, allí nos solicitará un usuario y clave para ingresar a las opciones de configuración:



Una vez se ingresa en el menú se debe buscar la opción settings y/o configuración seguida de la opción Programmable Keys / teclas programables dar clic:



El proceso anterior envía la interface al menú de configuración de las teclas programables donde se debe dirigir al segmento de Multi-Purpose Keys el cual permite configurar la marcación directa a una extensión configurándolo así:

Mode: Speed Dial (marcación directa).

Account: Account 1 (seleccione el número de la cuenta que se tiene configurada para este caso es la línea 1).

Description: Asesor comercial 1 (identifica a quien se va a llamar).

Value: 101 (Numero de la extensión a marcar).

Finalmente guardar y aplicar cambios dando clic en Save and Apply.

Multi-Purpose Keys

	Mode	Account	Description	Value
MPK 1	Speed Dial	Account 1	Asesor comercial 1	101
MPK 2	Speed Dial	Account 1	Area de soporte	394
MPK 3	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 4	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 5	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 6	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 7	Speed Dial	Account 1	Description	Value
MPK 8	Speed Dial	Account 1	Description	Value

Save Save and Apply Reset

Una vez guardada la información ya podrá hacer uso de ellas desde el teléfono IP usando la tecla que corresponde según la configuración realizada:

